



## Ultra Sound GO Caixa de Som 20W



MANUAL DO USUÁRIO  
INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

Obrigado por adquirir nosso produto. Para uma ótima performance e segurança, leia as instruções com cuidado antes de usá-lo. Guarde esse manual para futuras consultas.

### Especificações técnicas

1. **Modelo:** PROOTH005 - Ultra Sound GO
2. **Dimensões:** 296 x 118 x 118mm
3. **Potência:** 2 x 10W = 20W
4. **Resposta de Frequência:** 20Hz - 20kHz
5. **Tamanho do Driver:** 77mm
6. **Sensibilidade:** 100dB
7. **Impedância:** 4Ω
8. **Conexão Bluetooth®:** 5.0
9. **Alcance da Conexão:** <10m
- 10 **Bateria:** 3.000mAh
11. **Duração da Bateria:**
  - Volume Médio: 10h
  - Volume Alto: 3h

### Controles e conexões



1. **Bluetooth®:** pressione e segure para desconectar.
2. **Diminuir volume e Retroceder música;**
3. **Aumentar volume e Avançar música;**
4. **Ligar e Desligar;**
5. **Modo;**
6. **Reproduzir, Pausar e Atender;**
7. **Entrada para carregamento Micro-USB;**
8. **Entrada para cabo auxiliar 3,5mm;**
9. **Entrada USB;**
10. **Entrada para cartão Micro SD.**

### Carregar a caixa de som

A caixa de som deve ser recarregada quando desligada.

1. Usando o cabo USB fornecido, conecte o lado com o conector Micro-USB à entrada Micro-USB (7) e a outra extremidade à porta USB de um PC ou carregador USB (5V, 1A não incluído).
2. O indicador LED acenderá em vermelho para indicar o status do carregamento. Após a conclusão, ele será desligado.

### Operações básicas

Para ligar a caixa de som, pressione e mantenha pressionado o botão **Ligar** (4).

Pressione o botão **Modo** (5) para escolher:

1. **Modo Bluetooth®.**
2. **Modo Micro SD:** se houver um cartão Micro SD inserido (10), a música começará a tocar automaticamente.
3. **Modo USB:** se houver um pen drive inserido (9), o dispositivo começará a reproduzir músicas automaticamente.

### Ajuste do volume

Pressione brevemente os botões **Diminuir volume** (2) ou **Aumentar volume** (3).

### Reproduzir com o auxiliar

Conecte o conector do cabo à entrada para cabo auxiliar 3,5mm (8) e a outra extremidade ao dispositivo externo.

Caso não comece a tocar a música da sua lista, pressione o botão **Modo** (5) e selecione a opção desejada.

### Funcionamento do cartão Micro SD | Memória USB

Ligue a caixa de som Ultra Sound GO.

Insira um cartão Micro SD (10) ou pen drive (9).

A reprodução começará automaticamente.

Pressione e segure o botão **Reproduzir e Pausar** (6) para reproduzir e pausar a música. Pressione e segure o botão **Avançar música** (3) para a faixa seguinte ou **Retroceder música** (2) para a faixa anterior.

### Pareando a caixa de som com um dispositivo Bluetooth®

1. Coloque a caixa de som ao lado do dispositivo Bluetooth® a ser pareado.

2. Ligue a caixa de som, pressione o botão **Modo** (5) para entrar no modo Bluetooth®.
3. Siga as instruções no seu dispositivo para procurar a caixa de som. Procure a caixa de som chamada "I2GO S005" e digite o PIN "0000", se necessário.
4. Quando pareado, será possível reproduzir música.

### Notas:

- A caixa de som Bluetooth® funciona apenas com uma conexão de cada vez; a conexão não pode ser interrompida durante a operação normal.

- Quando o pareamento do Bluetooth® com dispositivos externos falhar, exclua o outro dispositivo Bluetooth® na lista de conexões, reinicie a caixa de som do Bluetooth® e procure o sinal novamente.

### Comandos para o Modo Bluetooth®

1. Pressione e segure o botão **Retroceder música** (2) para pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão **Avançar música** (3) para pular para a próxima faixa.
2. Pressione o botão **Pausar e Reproduzir** (6) para pausar, para retomar a reprodução de música, pressione novamente.
3. Ao receber uma chamada, clique uma vez no botão **Reproduzir** (6) para abrir a chamada e ativar a função viva-voz, pressione novamente para encerrar a chamada.

### Conexão pela função TWS com outra caixa de som

1. Ligue as duas caixas de som e a configuração padrão no modo Bluetooth®. A luz do LED pisca e um som confirma que a caixa de som está definida no modo de pareamento Bluetooth®. É importante que as caixas de som tenham a Tecnologia TWS para a conexão funcionar.

2. Desligue a função Bluetooth® no smartphone ou em outro dispositivo Bluetooth®, pressione e mantenha pressionado o botão **Modo** (5). Um som confirmará que a função TWS está aberta e, após alguns segundos, a voz de duas caixas de som Bluetooth® será ativada. Se você perceber que uma das luzes da caixa de som pisca e a outra acende, mas não pisca, significa que as duas caixas de som foram conectadas por Bluetooth®.

3. Abra o smartphone Bluetooth®, procure por "I2GO S005" e selecione a conexão.

4. Você ouvirá a mensagem da caixa de som informando que o Bluetooth® está conectado e poderá ouvir música de duas caixas de som diferentes.

5. Pressione e segure o botão **Modo** (5) novamente se quiser sair da função TWS e ouvir música com apenas uma caixa de som.

**Nota:** caso você não tenha uma senha padrão, se um dispositivo solicitar uma senha, digite 0000.

### Função de assistência por voz

Pressione o botão **Modo** (5) duas vezes para ativar a função de assistência por voz.

### IPX4

Oferece boa proteção contra respingos. Lembre-se, isso não é impermeabilizante – você não deve mergulhar os produtos IPX4 na água.

### Aviso

O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

### Garantia

Este produto está garantido contra defeitos de fabricação por 1 ano, a partir da data de compra e apresentação da nota fiscal original. Por danos de uso, acidente ou desgaste normal do produto, não aplica cobertura desta ou de qualquer outra garantia.

### Itens inclusos na embalagem:

- 1 Caixa de Som Bluetooth®;
- 1 Cabo Micro-USB;
- 1 Alça para transportar;
- 1 Manual de Utilização.

ANATEL  
08090-19-11896

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

**Importado e Distribuído por:** Samaúma Brands LTDA  
CNPJ 16.593.757/0001-76 | T (+55 11) 4562-4222  
i2GO.com.br | @i2GO f i2GObr | **Fabricado na China**