PRO SERIES

Air Studio GO

Fone de Ouvido Sem Fio TWS

Manual Digital do Usuário

i2GO®

Conheça seu
Fone de Ouvido Sem Fio TWS

AIR STUDIO GO

i2GO PRO SERIES

Clear Call Effect

Digital Noise Cancelling

Com a tecnologia de cancelamento digital, o microfone do Air Studio GO elimina eletronicamente o som em sua volta e filtra somente sua voz. Faça chamadas nítidas, mesmo em ambientes barulhentos ou com vento.

Microfone para atender chamadas

Bluetooth® 5.0 até 10m de alcance

3h + 12h

Até 15h de músicas e chamadas

Fixação magnética ao carregar

AIR STUDIO GO

Estrutura

1 Fones de Ouvido



2 Estojo de Carregamento



AIR STUDIO GO

Guia Rápido de Comandos

Nos dois fones:

Toque uma vez:

Reproduzir | Pausar | Atender chamada

Mantenha pressionado:

Recusar chamada

Esquerdo

Toque duas vezes:

Retroceder música

Direito

Toque duas vezes:

Pular música

*Veja os comandos completos nas páginas “Ligações”, “Assistente de Voz” e “Música”.

AIR STUDIO GO

Instruções de Carregamento

1 Como carregar o fone de Ouvido





Coloque os fones de ouvido (L) (R) na posição correspondente no estojo de carregamento.

Observação: o indicador de carga acenderá após fechar o estojo. Cubra-o ao colocar os fones de ouvido no estojo de carregamento.

Nota: Remova o adesivo protetor dos conectores do fone antes do primeiro uso/carregamento.

2 Como carregar o estojo de carregamento

1. Use um cabo USB-C para conectar ao computador



2. Use o cabo USB-C para conectar com o carregador de smartphone



Nota 1: Antes de carregar, verifique se o dispositivo de carregamento é adequado para o seu fone de ouvido ou não.

Nota 2: Use apenas o carregador fornecido para carregar seus fones de ouvido. Outro dispositivo pode alterar a validação ou manutenção deste item e pode causar perigos.

Nota 3: Não tente abrir à força a bateria embutida, pois isso danificará seus fones de ouvido.

Nota 4: Os fones de ouvido perderão a carga automaticamente se não forem usados. Nesse caso, carregue totalmente seus fones de ouvido em menos de 3 meses.

Nota 5: Não deixe seus fones de ouvido em condições extremas de temperatura. Eles podem afetar o desempenho dos fones de ouvido mesmo se eles estiverem totalmente carregados.
Recomendado: entre -10°C e 50°.

Nota 6: Não exponha seus fones de ouvido ao fogo ou água.

Ligar e Desligar

1 Método 1

Abra a tampa do estojo de carregamento para que ele ligue automaticamente. Coloque os fones de ouvido e desligue-os novamente para carregar.
Observação: há uma mensagem "desativada", não uma mensagem "ativada".



2 Método 2

No estado desligado, toque na área de toque do fone de ouvido (R) ou fone de ouvido (L) por 2 segundos para ligar. Você verá uma mensagem de "ligar".



AIR STUDIO GO

Emparelhamento Bluetooth®

1 Primeiro emparelhamento

Abra a tampa do estojo de carregamento. Os fones de ouvido L e R serão ligados automaticamente. Pressione e segure o botão Reset do estojo por cerca de 6 segundos para excluir o registro de emparelhamento. Após a luz verde se tornar branca e piscar, os fones de ouvido entrarão automaticamente no emparelhamento TWS. O principal indicará "emparelhamento" e uma luz branca piscará lentamente.

Observação:

1. **Após a reinicialização:** O lado R dos fones de ouvido será o lado principal após o primeiro emparelhamento do TWS.
2. O emparelhamento do TWS deve terminar no estojo de carregamento.



2 Emparelhar com o smartphone

Ligue o Bluetooth® no seu celular e escolha "**i2GO Air Studio GO**" na lista de dispositivos Bluetooth®.

Após a conexão com o celular, o fone de ouvido principal indicará "Conectado" por meio de um som.

Observação: o TWS já foi redefinido antes da remessa de fábrica, portanto, você pode emparelhá-lo diretamente com o seu smartphone.

3 Reconexão (TWS)

Se seus fones desconectarem ou desemparelharem. Recorra a essas opções de reconexão:

Método 1

Pressione e segure na área de toque ou o fone de ouvido direito (R) ou esquerdo (L) por 2 segundos para ligá-lo. Aguarde alguns segundos, os dois fones de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente. Aguarde mais alguns segundos, seus fones de ouvido serão reconectados com o registro de emparelhamento.

Método 2

Abra o estojo de carregamento. Os fones de ouvido serão ligados. Aguarde alguns segundos, os dois fones de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente. Aguarde mais alguns segundos, seus fones de ouvido serão reconectados com o registro de emparelhamento.

Observação:

Quando o TWS for reconectado, os fones de ouvido aparecerão como "Canal esquerdo" e "Canal direito". Após conectar com sucesso ao seu smartphone, o fone de ouvido principal indicará "Conectado".

Ligações

1 Atender e encerrar ligações

1. **Atender uma ligação:** ao receber uma ligação, toque duas vezes na área de toque R ou L do fone de ouvido para atender a ligação. Os fones de ouvido indicarão "Di".
2. **Encerrar uma ligação:** durante a chamada, toque duas vezes na área de toque do fone de ouvido R ou L para encerrar a ligação. Os fones de ouvido indicarão "Du".



2 Rejeitar uma ligação

Pressione a área de toque R ou L do fone de ouvido por cerca de 2 segundos para rejeitar a ligação.



3 Ligação em espera

Quando você está em uma ligação e há outra ligação:

1. Toque longamente na área de toque (L / R) por 2 segundos para encerrar a ligação atual e atender a outra ligação.
2. Dê um toque duplo na área de toque para atender a outra ligação e colocar a ligação atual em espera.
3. Depois de definir a operação "2" acima, toque duas vezes na área de toque para transferir de uma ligação para a outra.
4. Depois que a operação "2" acima for definida, toque na área de toque por 2 segundos para encerrar a ligação atual e toque duas vezes na área de toque para encerrar a outra.

   Observação: o smartphone deve ser compatível com HFP 1.5 e ligação em espera.

   O recurso Serviço de Internet do smartphone deve estar habilitado.

AIR STUDIO GO

Assistente de Voz

1 Ativar

Pressione na área de toque de qualquer fone (R ou L) por cerca de 2 segundos para ativar o assistente de voz. Após ouvir o som de ativação, diga o comando desejado de forma clara e alta.



2 Desativar

Para sair do modo de Assistente de Voz basta tocar a área de toque de qualquer fone (R ou L).

Música

1 Tocar e Pausar

Tocar:
No modo de espera, toque na área de toque de qualquer fone (R ou L) para reproduzir música, os fones de ouvido indicam "Di".

Pausar:
Enquanto reproduz uma música, toque na área de toque do fone de qualquer fone (R ou L) para pausar a música, os fones de ouvido indicam "Du".



2 Pular e Retroceder Músicas

Próxima faixa:
No modo de reprodução de música, toque duas vezes na área de toque do fone de ouvido R para pular para a próxima música.

Faixa anterior:
No modo de reprodução de música, toque duas vezes na área de toque do fone de ouvido L para voltar à música anterior.



3 Aumentar e Diminuir Volume

Ajuste o volume pelo smartphone.

AIR STUDIO GO

Modo Mono

1 Ativar

Ambos os fones (L e R) suportam o modo mono para escutar músicas e apenas o lado direito (R) suporta a função de chamada telefônica.

1. No modo desligado, se os fones de ouvido estiverem sem registro de emparelhamento, pressione e segure a área de toque para ligá-los. Os fones de ouvido entrarão no modo de emparelhamento.
2. No modo desligado, se os fones de ouvido tiverem registro de emparelhamento, pressione e segure a área de toque para ligá-lo. Ligue o Bluetooth® no seu smartphone para se conectar.

AIR STUDIO GO

Manutenção e Resolução de Problemas

1 Manutenção

Use apenas álcool isopropílico para a limpeza dos fones, para evitar estragar os contatos dos fones com o estojo, o que pode causar mau contacto e não carregamento dos fones dentro do estojo.

Não permita que os fones de ouvido esfreguem em objetos pontiagudos, pois podem ser arranhados e danificados.

Mantenha os fones de ouvido longe de altas temperaturas, umidade e poeira.

2 Reset

Pressione e segure o botão Reset no estojo de carregamento por 6 segundos e a luz indicadora piscará em branco 6 vezes rapidamente, depois entre em modo de carregamento. A luz indicadora ficará sempre acesa.

3 Solução de Problemas Comuns

1. **Ao abrir o estojo, os fones de ouvido não ligam**
   Causa: Bateria fraca
   Solução: Carregue-os por 1 a 2 horas
2. **Nenhum indicador de luz no estojo de carregamento**
   Causa: Estojo de carga com bateria fraca
   Solução: Carregue fones e estojo por 1 a 2 horas
3. **Após o emparelhamento, apenas um fone de ouvido tem som**
   Causa: O emparelhamento TWS falhou
   Solução: Emparelhar novamente de acordo com o manual
4. **Nenhuma luz indicadora no estojo de carregamento após o carregamento**
   Causa: Falha de energia DC
   Solução: Verifique se o cabo de carregamento USB-C está conectado
5. **Os fones de ouvido não se desconectam do smartphone após serem colocados no estojo e fechado a tampa**
   Causas: 1. Há objetos estranhos no estojo.
   2. Há um problema de conectividade entre o pino do estojo e os fones de ouvido
   Soluções: 1. Remova os objetos estranhos
   2. Remova os fones e coloque-os de volta
6. **Os fones desligam automaticamente**
   Causa: Bateria fraca
   Solução: Carregue-os por 1-2 horas
7. **Eco em fones de ouvido**
   Causa: Volume muito alto ou ambiente barulhento
   Solução: Abaixe o volume ou mude de local
8. **Ruído durante chamada**
   Causa: Há interferência ambiental devido à distância entre os fones de ouvido e o smartphone
   Solução: Verifique se eles estão próximos
9. **A voz do interlocutor é ouvida muito baixinho**
   Causa: Os fones de ouvido estão colocados incorretamente
   Solução: Ajuste-os no ouvido

Precauções e Garantia

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2go.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.

ANATEL
08482-19-12626

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

AIR STUDIO GO

Especificações Técnicas e Itens Inclusos

Especificações técnicas:

- **Versão Bluetooth®:** V5.0
- **Perfis de Bluetooth® suportados:** HFP, HSP, A2DP
- **Protocolo de decodificação de áudio:** SBC, AAC
- **Potência de transmissão:** Classe II
- **Faixa de operação:** ≥10 metros
- **Faixa de frequência:** 2,4 GHz-2,48 GHz
- **Bateria para fone de ouvido:** bateria de polímero de lítio 35 mAH
- **Tensão de carga do fone de ouvido:** DC 4,75V-5,2V
- **Tempo de carregamento do fone de ouvido:** aproximadamente 1,5 horas
- **Bateria do estojo de carregamento:** bateria de polímero de lítio 300mAH
- **Tensão de carga do estojo:** DC 4,75V-6V
- **Tempo de carregamento do estojo**: aproximadamente 1,5 horas
- **Tempo de carregamento do fone de ouvido no estojo de carregamento:** cerca de 2,5 vezes
- **Tempo de reprodução da música:** até 3,5 horas
- **Tempo de conversação:** até 3,5 horas
- **Tempo de espera:** ≥ 70 horas
- **Driver:** 14,2mm
- **Sensibilidade do driver:** 126 ± 3dB (1kHz)
- **Impedância do driver:** 32Ω ± 15%
- **Faixa de frequência do controlador:** 20Hz-20kHz
- **Dimensões do estojo de carregamento (mm):** 45 × 22,41 × 45,74mm
- **Dimensões do fone de ouvido (mm):** 29,65 × 17,52 × 18,4mm
- **Peso (por fone de ouvido):** Aproximadamente 3,2g
- **Peso total:** aproximadamente 30,4g
- **Ambiente de carregamento:** 0°C~45°C
- **Ambiente sem carga:** -10°C~60°C
- **Ambiente de armazenamento:** -20°C~40°C

Itens Inclusos:

1 Fone de Ouvido Sem Fio

1 Estojo Carregador

1 Cabo USB-C

1 Manual